

INSTRUCTION MANUAL

AirCo 6000

CODES IN ONE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (LR03) όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο προς το κλιματιστικό.

Εγκατάσταση κωδικού ανάλογα με την εμπορική μάρκα

1. Βρείτε τον κωδικό του κλιματιστικού σας στον πίνακα κωδικών, για κάθε μάρκα. Αν ο επιλεγμένος κωδικός δεν λειτουργεί με το κλιματιστικό σας, δοκιμάστε τον αμέσως επόμενο κωδικό κ.ο.κ. μέχρι να λειτουργήσει σωστά. Για παράδειγμα, για "AUCMA", μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε τον κωδικό 0289.
2. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT", ο εμφανιζόμενος κωδικός αναβοσβήνει. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό. Για παράδειγμα, για να εισάγετε τον κωδικό 0288, ξεκινήστε πιέζοντας το '0'. Όταν το "0" σταματά να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο "2". Όταν σταματήσει το "2" να αναβοσβήνει, πατήστε το "8". Όταν το "8" σταματήσει να αναβοσβήνει, πατήστε το τελευταίο "8". Όταν το "8" σταματήσει να αναβοσβήνει, έχετε τερματίσει την εισαγωγή κωδικού και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
3. Σημαδέψτε προς το κλιματιστικό, πατήστε το 'one key' πλήκτρο για να ελέγξετε αν λειτουργεί. Εάν όχι, δοκιμάστε επόμενο κωδικό μέχρι να δουλέψει.

Αυτόματη αναζήτηση

Εάν η επιθυμητή μάρκα δεν αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα κωδικών, παρακαλώ ενεργήστε όπως παρακάτω βήματα:

1. Σημαδέψτε με το χειριστήριο προς το κλιματιστικό σας. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε κατάσταση αυτόματης αναζήτησης. Ο κωδικός αριθμός αναβοσβήνει και αυξάνετε. Όταν το κλιματιστικό λαμβάνει σήμα, στέλνει έναν ηχητικό βόμβο. Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε.
- 2 Δοκιμάστε και άλλα πλήκτρα λειτουργιών. Αν δεν λειτουργούν, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργεί σωστά.

Χρήση του One Key

Σημαδέψτε προς το κλιματιστικό σας και πατήστε το πλήκτρο "one key". Το τηλεχειριστήριο γνωρίζει αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία θα πρέπει να οριστεί σε 26° C. Τον χειμώνα, η θερμοκρασία θα πρέπει να οριστεί σε 20°C. Χρησιμοποιήστε "TEMP +" ή "TEMP-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.



Ρύθμιση ρολογιού

1. Πιέστε το πλήκτρο "CLOCK", η ώρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
 2. Πατήστε τα πλήκτρα της ώρας "TIME +" ή "TIME-", προκειμένου να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.
 3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο "Clock". Θα σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα και η ρύθμιση της ώρας έχει καταχωρηθεί.
- Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο «Clock», αυτό σταματά αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί "TM ON", η ώρα στην οθόνη LCD αναβοσβήνει, Πατήστε το πλήκτρο "TIME +" "TIME-", και ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο. Θα επιβεβαιώσει την ώρα της ενεργοποίησης μετά από 5 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το κουμπί "TM OFF", η ώρα στην οθόνη LCD αναβοσβήνει, Πατήστε το πλήκτρο "TIME +" και "TIME-", και ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο. Θα επιβεβαιώσει την ώρα της απενεργοποίησης μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Το χρονικό πλαίσιο που μπορεί να ρυθμιστεί είναι μεταξύ 00-24 ωρών - Πατώντας τα πλήκτρα "TMON" ή "TMOFF" δύο φορές, ακυρώνετε τον χρονοδιακόπτη.
- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο προς στο κλιματιστικό σας.

Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου

Πατήστε το πλήκτρο "ROOM TEMP", στην οθόνη και θα δείξει την θερμοκρασία δωματίου 5 δευτερόλεπτα

Προσοχή

1. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροή.
 2. Όταν η οθόνη εμφανίζει τις ενδείξεις άτονα, παρακαλώ αλλάξτε τις μπαταρίες. Μετά από αλλαγή μπαταριών δεν απαιτείται εκ νέου ρύθμιση.
 3. Ελέγξτε προσεκτικά ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού.
- Η ώρα είναι αποτελεσματικός μόνο όταν το κλιματιστικό λαμβάνει σήμα για το χρονόμετρο on / off.

Εύρος επικοινωνίας: περ. 8 μέτρα

Universal AC Remote

AIRCO 6000

Brand	Model Code
ALPIN	0252-0253, 1276, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011
BANSHEN	0264, 1288, 2824
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890, 4905
CHIGO	0379-0382, 0515, 1912, 2940
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233, 4330
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918, 4652
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1244
FEDDERS	0528, 4804, 4820-4900
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712
GUOQIAO	0244, 0291, 1268, 2851
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959, 5260
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455
HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895
HITACHI	0118-0126, 1656, 2173
HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JIANGNAN	0432, 1456, 3607, 4906-4915
JINTAR	0414, 1950, 3998, 4655-4669
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374-0375, 1911, 2442
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONIKA	0397, 0457-0459, 3017
LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248
LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817

Brand	Model Code
LITTLEDUCK	0015-0020, 0530, 1039
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327
MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794
MICOM	0415, 1439, 2465, 3487
MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
NORITZ	0431, 0943, 2991, 5005-5256
OMEGA	0559
NATIONAL PANASONIC	0138-0154, 0483, 2714, 3722
PANDA	0378, 1914, 3962, 5257-5259
PHILCO	0210-0211, 0487, 0488, 1234
PROTON	0421-0423, 0934, 2981
RAYBO	0362-0367, 2410, 3435, 5278
ROWA	0369, 0438-0439, 0527, 0531
SABRO	0435, 0506-0508, 0947, 3578
SAJO DENKI	0212-0215, 0724, 2262
SAMPO	0424-0426, 1448, 2985, 5450
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
SHANGLIN	0384-0388, 0444-0445, 3407
SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 1122
SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
SHUAIKANG	0288, 0800, 5450-5643
SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
SOVA	0409-0410, 1433, 2457
SUMMER	0427, 1963, 5466-5700
SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787, 5701
TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
TCL	0273-0281, 0570, 0786
TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
TIANDI	0415, 1439, 3999, 2750-5759
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
WEILI	0393-0396, 1420, 1932
WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 1526, 3748, 0481, 0993, 5800-5996
XIENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
YANGZ (YAIR)	0403, 1427, 2451
YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
YORK	0238-0243, 0751, 1778
ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711




Instructions booklet inside. Languages:
English-Italiano-Français-Español-Português-Deutsch



Made in China

SUPERIOR

Electronics



2x1.5V LR03 AAA/AM4
Batteries not included
Pile non incluse