

INSTRUCTION MANUAL

SUPERIOR
AirCo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SUPERIOR
airCo
1000:1

Παρακαλώ εισάγετε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA 1,5V. Υπάρχουν δύο τρόποι (A / B) για να ρυθμίσετε το νέο τηλεχειριστήριο σας:

A) ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Ελέγξτε την λίστα κωδικών, και βρείτε το σωστό κωδικό για τη μάρκα σας (πιο διαδεδομένες μάρκες έχουν πολλούς κωδικούς για δοκιμή). Ενεργοποιείτε το κλιματιστικό σας και με το χέρι στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "SET", μέχρι αριθμός κωδικών να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου Θερμοκρασίας "+" ή "-" για να φτάσει στον σωστό κωδικό που θέλετε να επιλέξετε.
 3. Πατήστε το πλήκτρο "OK" και ο κωδικός θα αποθηκευτεί.
 4. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά.
- Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2/3/4 μέχρι την εξεύρεση του κατάλληλου κώδικα.

B) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1. Ενεργοποιείτε το κλιματιστικό σας και με το χέρι στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'SET' μέχρι ο κωδικός να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αναζητήστε τώρα όλους τους κωδικούς πατώντας το πλήκτρο θερμοκρασίας "+" μέχρι το κλιματιστικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο "OK" για να αποθηκεύσετε το σωστό κωδικό και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ FAST COOL / FAST HEAT (γρήγορη ψύξη/γρήγορη θέρμανση)

Πατήστε το πλήκτρο "TIME ON" για να αυξήσει την ώρα έναρξης για το κλιματιστικό με σκάλα 1 ώρας. Η ώρα που εμφανίζεται είναι η στιγμή που το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατώντας το πλήκτρο "TIME OFF" θα οριστεί η ώρα που το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί, 1 ώρα για κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό όταν το λειτουργείτε.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF


Πατήστε το πλήκτρο "TIME ON" για να αυξήσετε την ώρα έναρξης για το κλιματιστικό (με σκάλα 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται είναι η στιγμή που το κλιματιστικό αυτόματα θα ενεργοποιηθεί. Πατώντας "TIME OFF" θα οριστεί η ώρα που το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί (με σκάλα 1 ώρας κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο). Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό όταν το λειτουργείτε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το πλήκτρο «CLOCK» για να εισάγετε τη ρύθμιση της ώρας, το ρολόι θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας το πλήκτρο ελέγχου Θερμοκρασίας "+" και "-". Μόλις έχετε ορίσει την σ πλήκτρο «CLOCK» για να βγείτε από το μενού .

Τηλεχειριστήριο (πληκτρολόγιο) ελέγχου

1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Εμφάνιση ανεμιστήρα
3. Πλήκτρο θερμοκρασία "+"
4. Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης ανεμιστήρα
5. Πλήκτρο ανεμιστήρα
6. Πλήκτρο γρήγορης θερμότητας
7. Πλήκτρο «Time On» (ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
8. Πλήκτρο SET
9. Ένδειξη «Run Mode»
10. Ένδειξη σήματος
11. Ένδειξη κατεύθυνσης ανεμιστήρα
12. Κωδικός Μάρκας
13. Πλήκτρο θερμοκρασίας "-"
14. Πλήκτρο MODE
15. Αυτόματη κατεύθυνση ανεμιστήρα
16. Πλήκτρο POWER
17. Πλήκτρο γρήγορης ψύξης
18. TIMER OFF χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
19. Πλήκτρο OK
20. CLOCK, ώρα



Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ACSOM	980	ELECTROLUX	471-474,807-808,250,906	LIKEAIR	386-387	SONGLINXIA	862
ADC	861	FEDDERS	878	LITTLESWAN	453	SONGXING	419
AIDELONG	293-295	FEIEDRICH	879	LONGHE	861	SOVA	292-420
AITE	296-299	FEIGE	829-830	LOREN-SEBO	801-803	SOWA	862-863
AKIRA	796-797	FEILU	240-249	MCQUAY	790-795	SOYEA	421-422
ALPIN	989-991,998	FERROLI	901	MEILING	388-391	SPEED	987
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	FIRST	864	MIDEA	040-058	SRTC	423
AMICO	982	FRESTECH	270-279,944-945	MINGXING/Boyin	290	STARIGHT/Aircon	880
AOKE	301-302	FUJITSU	700-719	MITSUBISHI	551-599	SUNDURG	817-820
AOLI	300	FUNIKI	992	MITSUKA	904	TADIAIR	501.508.509.532
APTON	862	GALANZ	124-129,134-139,936-940	NATIONAL/Panasonic	660-689	TADIRAN	501,508,509,532,630,
AUCMA	210-229,933	GEER	342-343	NIKKO	810-811	also TADIRAN	969,978,979,991
AUX	180-199	GLEE	280	NISO	398-399,497	TAIYA	862
BAIXUE	299	GOLDSTAR	303	NORCA	994	TCL	120-133
BEIJINGJINGDIAN	304	GREE	000,020-039	OLYMPUS	995-996	TEAC	850-859
BIG-THUMB	331	GUANGDA	345-346	OPAL	997	TECO	831-834
BOERKA	630,305-306	GUQIAO	344	PANDA	464-466	TIANJINKONGTIAO	424
BORLER	307	HAIER	001-019	PEREG	998	TIANYUAN	425-428
BOSHI	310	HELTON	863	PILOT	902	TOBO	250-269
BOSHIGAO	308-309	HEMILTON	095	PINSHANG/Xinhuaobao	290	TONGLI	429-430
BLUE STAR	887	HICON	391-392	PUYI	862	TOSHIBA	630-639
CAIXING	311	HISENSE	230-239	QIXING	393	TOYO	825-828
CARRIER	690-699,890-899	HITACHI	640-659	RAYBO	371-383	TRANE	812-816
CHANGFENG	190	HONGYI	347	RHOSS	903	UNI-AIR	368-369
CHANGFU	835-838	HUABAO	100-109	RICAI	394	UTTLEDUCK	454-456
CHANGHONG	059-079,934,947	HUAGAO	348	RIJIANG	395-397	VIDEOCON	884
CHANGLING	312-323	HUAKE	349-350	ROWA	383-385	WANBAO	431-433
CHENGYUAN	324	HUALING	150-169,045	SACON	414	WANGZI	861
CHIGO	080-099	HUAMEI	351-352	SAMSUNG	610-629	WEILI	434-443,553-576
CHUANGHUA	325-328	HUANGHE	353	SANYONEC	500-550,860,943,946	WEITELI	444
CHUANYAN	861	HUAWEI	281	SANZUAN	190	WHIRLPOOL	770-774,739
CHUNLAN	170-179	HUIFENG	354-356,357,360	SAPORO	861	WUFENG	445-446
COLROLLA	861	HYUNDAI	780-789	SAST	450-452	XILENG	448-449
CONROWA	337-341	INYCIN	475-483	SENSOR	860	XINGHE	462-463
CONSUL	993	JIALE	358	SERENE	499	XINLE	457-460
CORONA	760-769	JIANGNAN	359	SHAMEI	400	XINLING	461
CROWN	861	JINBEIJING	361-362	SHANGLING	403-409	XIONGDI	862
DAEWOO	332-333	JINDA	491-492	SHANXING	401-402	YAIR	467-471,044,013-015
DAIKIN	740-759	JINSONG	363-365	SHANYE	862	YAOMA	470
DAJINXING	329-330	JMSTAR	360	SHARP	720-739	YIDONG	499
DAKE	861	JOHNSO	282	SHENBAO	410-411	YORK	775-779
DAOTIAN	821-824	KANGLI	368-370	SHENGFENG	412	YUETU	949
DELONGHI	900	KELONG	110-119	SHENGFENG/FEILU	413	YUTU	484-490
DONGXIA	334-335	KLIMATAIR	797-800	SHINCO	200-209	ZHONGYI	493-494
DONGXINBAO	260-268	KONKA	366-367	SHINING	415	ZUODAN	495
DUNAN	336	KRIS	804-805	SHUANGLU	416-418,946	DIY	044,090,092,095
ELCO	982	LG	600-609	SIGMA	447		
ELECTER	981-986	LIANGYU	780	SOGO	291		

Supported Brands:

A	ACSOM, ADC, AIDELONG, AITE, AKIRA, ALPIN, AMCOR, AMICO, AOKE, AOLI, APTON, AUCMA, AUX
B	BAIXUE, BEIJINGJINGDIAN, BIG-THUMB, BOERKA, BORLER, BOSHI, BOSHIGAO, BLUE STAR
C	CAIXING, CARRIER, CHANGFENG, CHANGFU, CHANGHONG, CHANGLING, CHENGYUAN, CHIGO, CHUANGHUA, CHUANYAN, CHUNLAN, COLROLLA, CONROWA, CONSUL, CORONA, CROWN
D	DAEWOO, DAIKIN, DAJINXING, DAKE, DAOTIAN, DELONGHI, DONGXIA, DONGXINBAO, DUNAN
E	ELCO, ELECTER, ELECTROLUX
F	FEDDERS, FEIEDRICH, FEIGE, FEILU, FERROLI, FIRST, FRESTECH, FUJITSU, FUNIKI
G	GALANZ, GEER, GLEE, GOLDSTAR, GREE, GUANGDA, GUQIAO
H	HAIER, HELTON, HEMILTON, HICON, HISENSE, HITACHI, HONGYI, HUABAO, HUAGAO, HUAKE, HUALING, HUAMEI, HUANGHE, HUAWAI, HUIFENG, HYUNDAI
I	INYCIN, JIALE, JIANGNAN, JINBEIJING, JINDA, JINSONG, JMSTAR, JOHNSON
J	KANGLI, KELONG, KLIMATAIR, KONKA, KRIS
K	LG, LIANGYU, LIKEAIR, LITTLESWAN, LONGHE, LOREN-SEBO
L	MCQUAY, MEILING, MIDEA, MINGXING-BOYIN, MITSUBISHI, MITSUKA
M	NATIONAL/Panasonic, NIKKO, NISO, NORCA
N	OLYMPUS, OPAL
O	PANDA, PEREG, PILOT, PINSHANG/XINHUAABAO, PUYI
P	QIXING
R	RAYBO, RHOSS, RICAI, RIJIANG, ROWA
S	SACON, SAMSUNG, SANYONEC, SANZUAN, SAPORO, SAST, SENSOR, SERENE, SHAMEI, SHANGLING, SHANXING, SHANYE, SHARP, SHENBAO, SHENGFENG, SHENGFENG/FEILU, SHINCO, SHINING, SHUANGLU, SIGMA, SOGO, SONGLINXIA, SONGXING, SOVA, SOWA, SOYEA, SPEED, SRTC, STARIGHT-AIRCON, SUNDURG
T	TADIAIR, TADIRAN, TAIYA, TCL, TEAC, TECO, TIANJINKONGTIAO, TIANYUAN, TOBO, TONGLI, TOSHIBA, TOYO, TRANE
U	UNI-AIR, UTTLEDUCK
W	WANBAO, WANGZI, WEILI, WEITELI, WHIRLPOOL, WUFENG
X	XILENG, XINGHE, XINLE, XINLING, XIONGDI
Y	YAIR, YAOMA, YIDONG, YORK, YUETU, YUTU
Z	ZHONGYI, ZUODAN

Made in China



Instruction booklet inside. Languages:
English-Italiano-Français-Deutsch-Español-Português

